## AirLink

## Guide d'installation rapide Point d'accès Wi-Fi 4 (802.11n) multifonction

- ✓ Point d'accès, routeur, répéteur, bridge/client, Mesh
- ✓ WIFI IEEE 802.11a/b/g/n 2T2R
- ✓ Un port Ethernet RJ45 Gigabits
- ✓ Boitier métallique compact
- ✓ Montage mural (Rail DIN optionnel)
- ✓ Entrée d'alimentation 9 à 48 VDC
- Deux connecteurs RF pour antennes externes

Avant de commencer, vérifiez la présence des éléments suivants.

Contactez immédiatement votre revendeur si l'un d'eux est manquant ou endommagé :

- Le produit AirLink
- > Un câble Ethernet droit standard cat. 5e.
- Deux antennes Wi-Fi omnidirectionnelles bi-bande 2.4/5 GHz.
- La présente documentation sur papier.

Avant de continuer, assurez-vous d'avoir les dernières mises à jour des documentations, toutes disponibles sur notre site web <u>www.acksys.fr.</u> Consultez le manuel « WaveOS user guide ».

#### Vous aurez besoin de :

- Un PC avec un accès Ethernet,
- Un accès internet pour installer le logiciel ACKSYS WaveManager
- Un navigateur IE ou compatible.



78450 VILLEPRELIX - France

Téléphone :	+33 (0)1 30 56 46 46
Télécopie :	+33 (0)1 30 56 12 95
Site internet :	www.acksys.fr
Support technique :	support@acksys.fr
Service commercial :	sales@acksys.fr

Documentation réf. DTFRUS056 rev A1- 01/02/2019

## CONFIGURATION MATERIELLE

#### 1. Raccordez les antennes

Branchez les 2 antennes aux connecteurs Ant 1 et Ant.2.

- Pour l'installation d'une seule antenne, utilisez le connecteur Ant.1.
- Pour une installation à double antenne, utilisez les connecteurs Ant.1 et Ant.2.

## ATTENTION : Il est recommandé de mettre un bouchon 50 ohms sur les connecteurs d'antennes non utilisés sous peine de perturber la qualité du lien radio et le débit de données

#### 2. Connectez l'alimentation

- Voyez la section « Caractéristiques Techniques » pour les caractéristiques de l'alimentation.
- Le produit n'a pas de bouton Marche/Arrêt, il démarre automatiquement dès la mise sous tension. Vérifiez le voyant Power.
- La LED Diag reste allumée en rouge environ 1 minute, jusqu'à ce que le produit soit prêt à être utilisé, puis elle s'allume en vert.
- Connecter la cosse de masse à la terre via une tresse métallique.

#### 3. Connectez le câble réseau Ethernet

- Branchez le câble réseau fourni entre votre réseau et le connecteur LAN.
- Vérifiez que le voyant « Link/act » s'allume

## **CONFIGURATION LOGICIELLE**

#### 4. Modifiez l'adresse IP par défaut (192.168.1.253)

Depuis un P.C du réseau, exécutez l'application Windows **ACKSYS WaveManager** que vous trouverez sur le site WEB ACKSYS. <u>www.acksys.fr</u>.

Rechercher	Produits Rôles Modèlle Alfr.100	Tableau de bord Identif	N' de s 18215307	Firmare E2148-AU-1	Version	Adresse IP	Descriptio	in Nacite			
Contigurer	כ		2		- la neaduit	ר					
Bases de a fersée				selectornez	c le produit						
Base de la conier				selectormez	e le produit						
Butte de d'Ansée	Cliquez sur Cor	figurer		selectionnez	e le produit						
Reser de l'Anier	Cliquez sur Con	figurer	• c	Senectudo III nez	e ne produni	1531	dten	Sécurité	85	510 4	Ast

- Sélectionnez votre équipement et cliquez sur Configurer.
- Vous pouvez alors configurer l'adresse IP du produit pour qu'elle soit compatible avec votre réseau ou activer le client DHCP.

	Modèle	Identifiant	Adresse IP	Description	IP Address weet company
	AirLink	00001A2EF4C2	192.168.1.253	User-definable	Afresse IP
0	Validez les modifications	)			Nouvelle IP 192.168.1.253
			3	Paramétrez l'adresse IP de votre produit	Masque           Masque         255.255.0           Passerelle
					Nouvelle passerelle 192 168 1 1

Attention : Si vous modifiez l'adresse IP du produit, pensez aussi à modifier l'adresse IP de l'interface réseau du PC connecté

## 5. L'interface WEB de configuration

Dans l'onglet Produits du tableau de bord,

- > Sélectionnez votre référence en cliquant avec le bouton droit de votre souris
- > Et cliquez sur Détails.

DVMUNCATIONS & SYSTEMS	Produits Böles Tables	au de bord							
=	Modele	Identifiant	N' de s	Firmware	Version	Adresse IP	Description		
Rechercher	AirLink	00001A2EF4 Configu Valider I	er e produit	E2148.AC.1	3,18,1,1	192.168.1.253	User-definab	le	
Star Configurer		Valider Repérag Détails	e	_			_		
Base de données		Actualis Supprin	er e	5	Sélectionnez avec le boute	le « Produit » on droit de votre			
interences					souris et cliq × Détails ».	uez sur			
	2Å)e	Radio C	Mode	5510 R551	dān	Sècuritè	85	STD (	-

> Cliquez ensuite sur Web Interface

A			DET	AILS PRODU	ЛТ		
istorique	Produit		AirLink	Adresse IP Masque Passerelle	192.168.1.253 255.255.255.0 0.0.0.0	Identification Firmware Version	00001A2EF4C2 E2148.AC.1 3.18.1.1
chier Configuration	Date découverte	mardi 22 janvier	S/N 18215507 2019 - 09:58:14 2019 - 10:00:26	Groupe Description	User-definable	Longitude	[
anal	Valider le prod	R	Valider la configuration	Re	pérage 🔘	Ping	Interface Web
	Elémente Interfaces physiques	nterface réseaux Type	Libellè	Adresse MAC			Stat
	1 2	WIFI LAN	WiFi LAN	00:09:90:00:D7:3 00:09:90:00:D7:3	6	Cliquez sur « Interface )	WEB ».
	Rôles/Détails						

> Par défaut, la page "STATUS" du produit s'affiche.

Wireloss Just Bacar AirLink se	ies mandatory to	
STATUS		
3.18.1.1 3.07.1		
E2148.4C		
Acksys		
Artisk		
v		
00001a2eH		
18215507		
18216607		

Sélectionnez l'onglet "SETUP".

- > Pour être autorisé à modifier la configuration, vous devez choisir l'utilisateur root.
- > Par défaut, il n'y a pas de mot de passe.
- Cliquez sur Login pour accéder au menu SETUP.

5	ETUP TOOLS S	TATUS						
WI	RELESS INTERFACES O	VERVIEW						
	You can set up to 8 simultaneou	s roles (wifi int	erface type	s) per radio card.	among the follo	wing combinations:		
TERFACES		-	hannel se	laction		Max number of inte	rfaces	_
	Combination	Multiplie	ity	Can use DFS	Access point	Infrastructure client	Mesh point	Ad hoc
	Multiple access points	single, a multip	uto,	yes	8			
PIREWALL	Portal	single		80	8		1	
	Client / bridge	single, a	uto,	yes		1		
	Other / repeater	single	b	00	8	1 (non-rearring)	1	1
	Repeater mode is a combination	ss interface	access poir	nt + client			•	a
	CHANNEL DUZ.	11000E	5510	Check Office	E	SECORIT	ALT	disabled.
	Automatic 880	110+n	acksys	Client (infra	structure)	cone	Interface	disable

- a. Vous devez activer l'interface radio afin de configurer les paramètres Wi-Fi.
- b. Sur cette page il faut également choisir le pays pour tenir compte de la législation applicable.
- c. Enregistrez vos paramètres en cliquant sur Save & Apply.

#### Interface WI-FI

- Les paramètres par défaut sont les suivants :
  - Mode infrastructure préconfiguré pour le point d'accès
  - SSID : « acksys » (diffusé)
  - Aucune sécurité (Ni WEP, ni WPA, ni WPA2, aucun filtrage MAC)
  - Mode 802.11an, canal auto.
  - Interface réseau 192.168.1.253/24
- > Cliquez sur Edit pour modifier les paramètres WIFI.

W	i-Fi 4 (802.11n)	Wireless interface				201
2	CHANNEL	802.11 MODE	SSID	ROLE	SECURITY	ACTIONS
	Automatic	802.11a+n	acksys	Access Point (infrastructure)	none	2 🗴

- Le mode de fonctionnement : Point d'accès, Client (bridge), Mesh
- Les paramètres Wi-Fi : Mode 802.11, canaux (Prendre en compte la législation en vigueur dans votre pays), SSID
- Les paramètres de sécurité (WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, SSID diffusé ou pas...).
- Vous trouverez un descriptif complet sur ces modes de fonctionnement dans le manuel d'utilisation WaveOS.

N'oubliez pas d'enregistrer vos paramètres en cliquant sur « Save & Apply » à chaque fois que vous faites des modifications.

## INSTALLATION DEFINITIVE

#### 6. Installez le produit dans son emplacement définitif

Fixez le produit dans un endroit adéquat.

#### 7. Assurez-vous de la position des antennes

- Vérifiez notamment que leur diagramme de rayonnement permet une transmission optimale avec les autres produits Wi-Fi avec lesquels le produit doit communiquer.
- Assurez-vous notamment qu'il n'y ait aucun obstacle entre les différents produits (en "vue directe").

## Mise en œuvre rapide des modes AP et bridge

#### Méthode pour essayer le produit en rôle AP (point d'accès)

Utilisez un second ordinateur équipé d'un adaptateur sans fil.



Paramétrez la connexion sans fil du PC2 selon les paramètres d'usine fixés dans le point d'accès.

#### Méthode pour essayer le produit en rôle client (bridge)

Avec deux produits ACKSYS et un second ordinateur équipé d'une prise LAN filaire :



Paramétrez les adresses IP des équipements comme indiqué ci-dessus et configurez le produit connecté à PC2 pour le rôle Client (infrastructure).

Ouvrez une invite de commandes et exécutez sur chaque PC la commande "ping" pour vérifier le lien.

Sur le PC1, tapez *ping* **192.168.1.2** et vérifiez la réponse de PC2 : « Réponse de 192.168.1.2... » Sur le PC2, tapez *ping* **192.168.1.**1 et vérifiez la réponse de PC1 : « Réponse de 192.168.1.1... »

Remarque : Tant que le bridge n'est pas connecté au point d'accès, le voyant State clignote.

## **PROBLEMES ET SOLUTIONS**

#### Aucun voyant ne s'allume sur le produit

• Vérifiez la source d'alimentation (tension, courant) et son câblage.

#### Le voyant d'activité d'un ETHERNET utilisé est éteint

- Vérifiez que l'appareil distant connecté au produit est allumé.
- Vérifiez les prises Ethernet aux deux extrémités du câble.
- Essayez de vous relier à un autre équipement.
- Utilisez le câble RJ45 fourni pour brancher le produit.

## La liaison Wi-Fi ne s'établit pas

- Vérifiez que les paramètres Wi-Fi (SSID distinguant les majuscules, mode 802.11, canal radio, sécurité) sont identiques entre Client et AP.
- Vérifiez les conditions radio : distance entre équipements, position et orientation des antennes, interférences et obstacles aux ondes radio.
- Essayez temporairement sans les paramètres de sécurité.
- Testez comme indiqué dans la section « Mise en œuvre rapide ».
- Essayez un autre canal radio.

## "WaveManager " ne trouve pas le produit

- WaveManager scanne seulement le réseau local. Pour traverser un routeur, utilisez la fonction « fichier → base de produits distants ».
- Vérifiez que WaveManager n'est pas bloqué par le firewall du PC.

#### Comment restaurer les paramètres usine du produit ?

- Si le produit est accessible par l'interface web d'administration, vous pouvez utiliser le navigateur pour restaurer la configuration.
- Sinon, mettez le produit sous tension, attendez la fin d'initialisation et maintenez le bouton reset appuyé (au moins 2 secondes) et attendre que le voyant Diag repasse en vert, signalant que le produit a redémarré en configuration usine.

## RESET

- Un bouton RESET est accessible sur le panneau arrière.
- Utilisez un objet non métallique de diamètre inférieur à 2 mm pour l'actionner.



## **MISE A LA TERRE**

Pour relier le produit à la terre, utilisez le bornier d'alimentation en face avant et

connecter la terre



## CONNECTEURS

Connecteur	9-48VDC (alim	entation)		
Bornior Phoonix 3 nts	Nom du s	signal	Pin	
	EARTH (1	EARTH (Terre)		
		VIN+	2	
Ref : MC 1.5/3-G-3.5	Power	VIN-	1	

Connect	eurs LAN (Ethernet)
Connecteur RJ45	
	Le port supporte la fonction autonégociation, c'est à dire qu'il sélectionne automatiquement la vitesse de transmission 10 Mbps, 100 Mbps ou 1000 Mbps et le mode half ou full duplex correspondant à votre équipement.

Connecteurs d'antennes Wi	-Fi Ant (50 ohm	S)
Connecteurs RP SMA femelle	Nom du signal	Fonction
Min Co	Ant.1	Chaîne RF 1
Broche au centre	Ant.2	Chaîne RF 2

Les configurations d'antennes qu'il est possible d'utiliser sont :

- Ant.1
- Ant.1 et Ant.2

Pour tirer pleinement parti du MIMO et du débit maximal, il faut connecter les 2 antennes.

Il est toutefois possible de fonctionner en mode dégradé (avec moins de débit) en ne connectant qu'une antenne, utiliser dans ce cas le connecteur Ant1.

La configuration des antennes doit également être paramétrée dans le produit.

## ANTENNES



#### Unit: mm

Type d'antenne	Dipôle, omnidirectionnelle, articulée
Bande de fréquences	2.4 / 5.8GHz
Connectique	RP-SMA male
Gain	3 dBi

## **FIXATION DU BOITIER**

Le produit peut être directement fixé sur un mur à l'aide de trous de fixation intégrés au boitier.



Il est possible de monter le produit sur un RAIL DIN à l'aide du kit WL-FIX-RD2



## LEDs

Le produit dispose de plusieurs LEDs suivant les versions.

Ces LEDs permettent d'indiquer son état :

LED	Couleur	Description
Power	Vert	Ce voyant s'allume si le produit est correctement alimenté par les broches du connecteur d'alimentation.
Diag	Rouge/ Vert	Voyant indiquant l'état du produit : Eteint : Pas d'alimentation électrique Rouge : Pendant environ 40s durant le démarrage, Vert une fois démarré Rouge pendant plus de 2 minutes : Défaillance matérielle Vert : Fonctionnement normal Clignotant : Le firmware est en cours de chargement ou invalide (Le recharger avec WaveManager)
LAN	Vert/ Jaune	Allumé :       Liaison Ethernet établie         Clignotant :       Envoi/Réception de données         Jaune :       Connexion en 1000 Base T         Vert :       Connexion en 100 Base Tx         Ou 10 Base T       Éteint :
WIFI State	Vert	Eteint : Carte radio désactivée Clignotant : Produit non associé Allumé fixe : Produit associé
WIFI Act (Activity)	Bleu	Clignotant : Envoi/Réception de données par radio

## SPECIFICATIONS

Caractéristiques mécaniqu	les
Dimensions	127 x 67 x 23 mm, sans connecteurs d'antennes (5 x 2.64 x 0.91 pouces)
Poids	200g sans accessoires, 228 g avec bornier et antennes
Boîtier	IP 30
Température de fonctionnement	-20°C à +60°C (-4°F à 140°F)
Température de stockage	-40°C à +85°C (-40°F à 185°F)
Bouton Reset	Appui court (< 1 sec), à tout moment → <b>Reset</b> Appui long (> 2 sec.) pendant le fonctionnement → Retour aux valeurs d'usine - en mode « emergency upgrade » : → Retour aux valeurs d'usine - au démarrage : → Entrée dans le mode « <b>emergency upgrade</b> »

Logiciel	
Configuration	Détection automatique du produit Interface de configuration web avec protection par login/mot de passe
Mise à jour du Firmware	Par navigateur web ou par "ACKSYS WaveManager"
SNMP	SNMP V2C, V3
Mode de fonctionnement	AP (Point d'accès), routeur, répéteur, Client, Mesh
Pour le mode AP uniquem	ent
Topologie réseau	Mode infrastructure
Sécurité	WEP, WPA-PSK/WPA (2) -PSK, WPA/ WPA (2) avec authentification 802.1x, SSID caché ou visible.

Pour le mode Client/Bridge uniquement						
Topologie réseau	Mode infrastructure ou mode ad-hoc					
Sécurité	WEP, WPA (2)-PSK, 802.1x supplicant					
Alimentation	Alimentation					
9V <sub>min</sub> -48V <sub>max</sub> DC	Alimentation DC large plage 9 à 48 VDC, protégée contre inversions de polarité Bornier 3 points Phoenix					

Interface Ethernet	
Nombre de ports	1
Type de ports	Auto MDI/MDI-X 10 Base T/100 Base Tx/1000 Base T avec négociation automatique (10/100/1000 Mbps), selon 802.3u
Interface Wi-Fi	
Nombre d'interfaces Wifi	1
Mode radio	IEEE 802.11a/h, 802.11b, 802.11g, 802.11n
Vitesse de modulation	802.11n : jusqu'à 300 Mbps 802.11a/h : 6 à 54 Mbps 802.11b : 1 à 11 Mbps 802.11g : 1 à 54 Mbps
Bande de fréquence 802.11a/n	5 GHz ; 5.150 à 5.850 GHz
Bande de fréquence 802.11b/g/n	2.4 GHz ; 2.412 à 2.484 GHz
Nombre d'antennes	2

Informations sur l'interface Wi-Fi									
Bi-bande 11n 2T/2R									
	Modes	1 antenne (1 chaîne d'émission)	2 antennes (2 chaînes d'émission)						
Puissance en émission (en sortie de la carte radio) Tolérance ± 2dB Soustraire 2dBm pour avoir la puissance disponible sur le connecteur d'antenne	802.11b/g	19 dBm @ 6M 15 dBm @ 54M							
	802.11a	18 dBm @ 6M 15 dBm @ 54M							
	802.11gn HT20	20.5 dBm @ 7.2 Mbps (MCS 0) 18 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)							
	802.11gn HT40	20.5 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) 18 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)	aux valeurs données pour						
	802.11an HT20	18 dBm @ 7.2 Mbps (MCS 0) 15 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)	une antenne						
	802.11an HT40	18 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) 15 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)							
	802.11b	Non disponible							
Sensibilité de	802.11b/g	-94 dBm @6M -80 dBm @54M							
<b>réception</b> (à l'entrée de la carte radio)	802.11a	-96 dBm @6M -84 dBm @54M							
Tolérance ± 2dB	802.11gn HT20	-92 dBm @ 7.2Mbps (l -76 dBm @ 72.2 Mbps	MCS 0) (MCS 7)						
Ajouter 2dBm pour avoir la sensibilité sur	802.11gn HT40	-90 dBm @ 15 Mbps (I -73 dBm @ 150 Mbps	5 Mbps (MCS 0) 50 Mbps (MCS 7)						
d'antenne	802.11an HT20	-96 dBm @ 7.2Mbps (I -75 dBm @ 72.2 Mbps	MCS 0) (MCS 7)						
	802.11an HT40	-91 dBm @ 15 Mbps (l -72 dBm @ 150 Mbps	MCS 0) (MCS 7)						

## CERTIFICATIONS

#### Le produit est conforme à la directive européenne :

N°	Titre
2014/53/EU	Radio Equipment Directive (RED) Déclaration de conformité EU téléchargeable en ligne

### L'interface Wifi est conforme à :

Certification	RED/ FCC (FCC ID = Z9W-RMB)
---------------	-----------------------------

## **ACCESSOIRES OPTIONNEL**

REFERENCE	CONTENU
PWS12-UNI-PH3	<ul> <li>Bloc d'alimentation AC (110VDC / 220VDC) vers du 12 VDC avec câble terminé par un connecteur Phoenix 3 points.</li> </ul>
WL-FIX-RD2	Kit de fixation rail DIN
Les 2 référence	ces peuvent être commandées séparément

# PAGE BLANCHE

## AirLink

## Quick installation guide

## Multifunction Access Points WIFI 4 (802.11n)

- ✓ Access point, Router, Repeater, Bridge, Mesh
- ✓ WIFI IEEE 802.11a/b/g/n 2T2R
- ✓ One port Gigabits Ethernet RJ45
- Compact metal housing
- ✓ Wall or optional DIN Rail mounting
- ✓ DC power input 9 to 48 VDC
- Two RP-SMA females connectors for externals antennas

Before starting, please check the product kit part listing below. Contact immediately your dealer if any item is missing or damaged:

- > One AirLink device
- > 1 standard cat. 5e straight Ethernet cable
- 2 WiFi omni-directional dual-band 2.4/5 GHz antennas
- > This quick installation guide printed

Before continuing, check for the latest documentations on the <u>www.acksys.fr</u> web site. Read the « WaveOS user guide».

You will need:

- > a PC equipped with Ethernet access,
- > an internet access to download latest update of software,
- > a web browser, IE or compatible



10, rue des Entrepreneurs Z.A Val Joyeux 78450 VILLEPREUX - France Phone Fax: Web: Hotline: Sales: +33 (0)1 30 56 46 46 +33 (0)1 30 56 12 95 www.acksys.fr support@acksys.fr sales@acksys.fr

Documentation ref. DTFRUS056 rev A1 01/02/2019

## HARDWARE INSTALLATION

#### 1. Plug the antennas in

- Plug the 2 antennas of your choice into the Ant.1 and Ant.2 connectors.
- For single antenna installation, use Ant.1 connector.
- For dual antenna installation, use Ant.1 and Ant.2 connectors.

## WARNING: It is recommended to connect a 50 ohms terminator on unused antenna connector. If not, it may disturb radio link quality and data throughput,

#### 2. Connect the power supply

See the "specifications" section about the characteristics of the power supply.

- The device has no ON/OFF switch. It turns-on automatically when power is applied. Check LED Power
- ON if main power supply or PoE source is ON.
- The Diag LED stays red for around 60 seconds, until the device is fully ready to use. Then the Diag LED turns green.
- Use a braided grounding cable

#### 3. Connect the Ethernet cable

- Plug the Ethernet cable to the device's LAN connector.
- Check that the corresponding LAN LED turns ON at that point.

## SOFTWARE CONFIGURATION

#### 4. Modifying the default IP address 192.168.1.253

From any PC on the network, run the Windows application **WaveManager** (found on the ACKSYS website <u>http://www.acksys.com/</u>)

ACKSYS										С	0
Product search	Products Roles Node1 AirLink	Dashboard Identif	Serial 18215507	Firmare E2148.40.1	Version 3.18.1.1	IP Address 192.168.1.253	Description				
Setup Danabase Settings	on Setup	(	1 Sele	ct the device							
	tole Infra Client	Radi Wit	o C B NC	Mode mixed a+n	5510 acksys	RSSI	dăm	Security None	85510	ASS	sc

> Select the device and click on « Setup » button.

八

You can configure the IP address to make it compatible with your network or activate the DHCP client.

	Model	Identification	IP Address	Description	PAddress W.F. Einmaare
	AirLink	00001A2EF4C2	192.168.1.253	User-definable	P Setup DHCP enabled IP Address
4	Click on « Apply »	]			Increment         192.168.1.253           Increment         1           Next IP         192.168.1.254           Mask         192.168.1.254
			3	Setup the IP address of the device	R New Mask 255.255.255.0
					New Gateway 192.168.1.1

Warning: If you change the IP address of the product also think about changing the IP address of the network interface of the connected PC

#### 5. WEB Interface on WaveManager.

In the Products tab of the dashboard

Select your reference by clicking with your right mouse button And click on **Details** ≻  $\geq$ 

WaveMa	INDER OF UNDER OF UNDER	Wavelv	lanage							-	C	, (7
	=	Model	Identifica	tion	Serial		Firmare	Version	IP Address	Description		
ø	Product search	RailBox/22A0 AirLink	00001770 00001A2E	F36	hup		2148.AC.1 2148.AC.1	3.18.1.1 3.18.1.1	192.168.15	User-definable User-definable		
Ô	Setup			v v	lidate product lidate configuration							
	Database			D R	eteils							
1000	Settinga			P			7	5 the an	ect the « Pr e right button d click on « I	oduct » with of the mous Details ».	1 8	
		Role	Radio C		Mode	5510	RSSI	dBm	Security	BSSI	D As	:500
		Infra Client	WIFI	NC	mixed a+n	acksys			None			

Click on Web Interface

existion Product Produ	IP Address Mask Gateway	s 192.168.1.3 k 255.255.25	253 Id	00001A2EF4C2	_
reguszion File     Discovery vide     Discover		y 0.0.0.0	5.0 Firmware Version	E2148.AC.1 3.18.1.1	
Auf Trace Last connection [Monday_January 21, 2019 - 252:00 PM Validate Postuce Validate Postuce Physical Methods: Network Interfaces  Physical Methods: Network Interfaces  Vite Validate Physical Methods: Metho	Description	P N User-defina	uble		=
Validate Product         Validate Configuration           Elements         Elements           Physical Interfaces         Interview Interfaces           # Type         Label M           1         MEFT           MEFT         MEFT	Latitude	0	Longitude		
Elements Physical Interfaces  # Type Labe1 M/ 1. MTF1 WiF1 00:01	т	Tracking	Ping	Web Interface	e
# Type Label M/ 1 WIFI WiFi 00:01					
1 WIFI WiFi 00:05	AC address				State
2 LAN LAN 00:01	19:90:00:D7:3 J9:90:00:D7:3	30 31	Click on « WEB I	Interface ».	Enab
Roles/Details					

### Web configuration

The default page (STATUS tab) displays the device status.

NICATIONS & BYSTEMS	AirLink series
SETUP TOOLS STATUS	
DEVICE INFORMATION	
FIRMWARE INFORMATION	
WaveOS version: Doot loader version: Presvere ID	210.11 30.7.1 82141.4C.1
DEVICE INFORMATION	
Host name:	Ackaya
Model	Artist
Product version:	v
Motherboard ID:	0000162ef4c2
Product serial number :	16215567

Now select the "SETUP" tab.

- You will be asked for a username and password. You must choose the root user. <u>No password is required by default</u>.
- > you get now access to the setup pages.

	SETUP	TOOLS ST						
A DEFACET	WIRFLES	S INTERFACES OVE	RVIEW					
)	TON CAR		dies (with interface types)	per redio card amo	na the following car	tination		
TERFACES								
		Combination	Methodelity	Can use DFS	Access point	Infrastructure client	Mesh point	44.80
		Multiple access points	single, outo, multiple	200	0			
		Portal	single	no	8		1	
TIREWALL		Client / bridge	single, eato, multiple, roaming	yes		1		
		Other / repeater	aingle	0.0	0	1 (non-rearning)	1	
	Repeat WI-FI INTER	r mode is a combination o FACE Pi 4 (802.11n) Wireless CHANNEL 8	Interface 02.11 MODE 55	e client RD RC	RLE	SECURITY	ACTIC	a
		.75		Ness (			intertace o	ourscied.

In the "wireless interfaces overview" section, you must:

- a. Enable the Wi-Fi radio interface to set up its Wi-Fi parameters (alternatively you can navigate to change network and services configuration).
- b. Select your country in order to enforce applicable regulation rules
- c. Click on Save & Apply to validate.

#### WiFi interface

Upon delivery, the default factory settings are:

- Access point mode
- SSID "acksys"
- No security
- Automatic radio channel and 11an mode
- IP interface 192.168.1.253/24.

Click on Edit to set Wireless essential parameters:

W	/i-Fi 4 (802.11n)	Wireless interface				01
<b>@</b> 1	CHANNEL	802.11 MODE	\$ \$ID	ROLE	SECURITY	ACTIONS
-	Automatic	802.11a+n	acksys	Access Point (infrastructure)	none	X

Upon delivery, the default factory settings are:

- Wi-Fi Radio interface(s) disabled, preset for access point mode,
- SSID: "acksys" (broadcast)
- No security (No WEP, no WPA, no WPA2, no filtered MAC)
- 802.11n mode for Wi-Fi/WiFi1, auto channel

You will find a complete description of all modes in the WaveOS user manual.



Warning: Save your settings by clicking "Save & Apply". Otherwise your settings will be lost if the product has to restart

## FINAL INSTALLATION

#### 6. Install the device

• Place the device in an appropriate place.

#### 7. Install the antennas

- Insure that their position allows proper communication with the peer Wi-Fi devices.
- Specifically, insure that there are no obstacles between the device and its peers ("line of sight" concept)

## **QUICKLY EVALUATE AP & BRIDGE MODES**

## Quickly evaluate the ACKSYS device in AP role

You need a second computer (PC2) with a working Wireless connection.



Set up the PC2 Wireless network interface according to the default parameters of the ACKSYS AP device (802.11gn, SSID "acksys", no security).

#### Quickly evaluate the ACKSYS device in client role

You need two ACKSYS devices, and a second computer (PC2) with a wired LAN connection.



Set up the IP addresses according to the picture above and set the device connected to PC2 to Client (infrastructure) role.

From each PC, start a command prompt and run the ping command to verify the link.

From PC1: type *ping 192.168.1.2,* verify the answer returned by PC2 « Answer from 192.168.1.2... » From PC 2: type *ping 192.168.1.1,* verify the answer returned by PC1 « Answer from 192.168.1.1... »

Notice: The State LED is flashing until the bridge connects to the AP.

## TROUBLESHOOTING

#### None of the LED indicators turns ON

• Check the power supply (voltage, cabling).

## The relevant LAN led indicator stays OFF

- Check that the remote device is turned ON.
- Check the Ethernet plugs on both sides.
- Try to connect to another device.
- Use the provided RJ45 cable to connect the device.

### The Wi-Fi link does not come up

- Make sure that the Wireless parameters of the Client (case sensitive SSID, 802.11 mode, radio channel and security) match those of the AP.
- Check the radio conditions: distance between devices, placement of antennas, interferences and obstacles to radio waves propagation.
- Try with all securities and encryption settings temporarily disabled.
- Try using the product with factory settings as shown in the "Quickly evaluate..." section.
- Try another radio channel.

## "WaveManager" doesn't find your device

- WaveManager only scans the local network. To reach a device through a gateway, use the "file → remote products database" function.
- Check that your firewall does not block WaveManager.

#### How to restore factory settings

- If the built-in web-based interface is reachable, you can use your browser to restore factory settings.
- Else, power up the unit, wait for the red "Diag" LED to turn green, then hold down the reset button (for at least 2 seconds) until "Diag" goes red. Then release it and wait for the Diag LED to turn green again, meaning that the product rebooted with its factory settings.

## RESET

- A RESET button is accessible from the back panel.
- Use exclusively a 2 mm diameter non-metallic object to press the button.



## GROUNDING

- Firmly connect the device to a suitable earth.
- Use the earth clamp located on the side of the product with a braided grounding wire



9-48VDC connector (Power supply)			
	Signal Name		Pin
3-way terminal block connector	EARTH		3
		VIN+	2
	PWR	VIN-	1
Ref : MC-1.5/3-g-3.5			

LAN connector (Ethernet)	
RJ45 connectors	This port supports the Auto-negotiation function. They can automatically select the transmission speed (10 Base-T, 100 Base-Tx or 1000 Base-T Half/Full Duplex). It enables to the device to coexist in the network by mitigating the risks of network disruption arising from incompatible technologies.

'WIFI Ant' antenna connector (50 ohms)				
RP SMA female connector	Signal name	Function		
	Ant.1	RF chain 1		
Center pin	Ant.2	RF chain 2		
To get the full performance of the MIMO 2T/2R technology, you must connect the 2 antennas However, it is possible to operate in degraded mode (with fewer throughputs) by connecting only one antenna, in this case use the <b>Ant1</b> connector.				
<ul> <li>Then, it possible to use, the two following configurations:</li> <li>Ant.1</li> <li>Ant.1 and Ant.2</li> </ul>				
In this case, it is recommended to put <b>a 50 o</b> l connectors.	h <b>ms</b> terminator o	onto the unused		
Antenna configuration must be done as well	in the product it	oolf through the		

Antenna configuration must be done as well in the product itself through the internal webserver.

## ANTENNA



RP SMA PLUG

Unit: mm

Type of antennas	Dipole, omnidirectionnal, swivel
Dual band	2.4 / 5.8GHz
Connector	RP-SMA male
Gain	3 dBi

## PANEL MOUNTING OF THE DEVICE



For fixing, use the 2 opposites holes already present on the case.

Moreover, it is possible to mount the product on a DIN RAIL using the WL-FIX-RD2 kit



## LEDs definition

The product has LEDs according to the models.

The status LEDs indicate:

LED	Color	Description		
Power	Green	<b>On</b> : a power supply is connected to pins of the power Phoenix connector		
Diag	Red/ Green	This led indicates the unit operational state.         Off:       Power supply is off         Red:       Initialization during 40s after power is applied then goes Green         Red for more 120s: hardware failure         Green:       Ready to use         Blinking:       Firmware in flash is loading or not valid; please load new firmware with "WaveManager"		
LAN	Green/ Yellow	On:       Link on LAN established         Flashing:       Tx/Rx activity         Yellow:       connected in 1000 BASE T         Green:       connected in 100 BASE Tx         or 10 BASE T       Off:         Link on LAN broken		
WIFI State	Green	Off: the radio is disabled or DFS state Blinking: the product is unassociated solid "On": the product is associated		
WIFI Act (Activity)	Blue	Flashing: Radio Tx/Rx activity		

Mechanical characteristics	
Dimensions	127 x 67 x 23 mm, (5 x 2.64 x 0.91 pouces)
Weight	200g without accessories
Enclosure	IP 30
Operating temperatures ranges	-20°C to +60°C (-4°F à 140°F)
Storage temperatures ranges	-40°C to +85°C (-40°F à 185°F)
Reset button	Short push (< 1 sec), anytime: → Reset Long push (> 2 sec.): - while operating: → Restore factory settings - while in emergency upgrade mode: → Restore factory settings - at startup: → enter emergency upgrade

Software	
Device configuration	Automatic device discovery tool Built in web-based utility for easy configuration from
	any web browser (user/password protection & https)
Firmware upgrade	Via web browser or "ACKSYS WaveManager"
SNMP	SNMP V2C, V3
Operating mode	AP (Access Point), routeur, Repeater Client, Mesh
AP mode only	
Network topology	Infrastructure
Security	WEP, WPA-PSK/WPA (2) -PSK, WPA/ WPA (2) avec authentication 802.1x, SSID visibility status.

Client/Bridge mode only	
Network topology	Mode infrastructure ou mode ad-hoc
Security	WEP, WPA (2)-PSK, 802.1x supplicant
Power Supply	
9V <sub>min</sub> -48V <sub>max</sub> DC	9 to 48VDC (5.5W typ., 10W peak), protected against wire inversion

Electrical connection requirement		
Number of ports	1	
Type of port	Auto MDI/MDI-X 10 BASE T, 100 BASE Tx or 1000 BASE T automatic negotiation (10/100/1000 Mbps), 802.3u	
Wi-Fi interface		
Number of interfaces	1	
Radio Mode	IEEE 802.11a/h, 802.11b, 802.11g, 802.11n	
Modulation rates	802.11n : to 300 Mbps 802.11a/h : 6 à 54 Mbps 802.11b : 1 à 11 Mbps 802.11g : 1 à 54 Mbps	
Frequency range for 802.11a/n	5 GHz ; 5.150 à 5.850 GHz	
Frequency range for 802.11b/g/n	2.4 GHz ; 2.412 à 2.484 GHz	
Number of antennas	2	

Wi-Fi interface					
Dual band 11n 2T/2R					
	Modes	1 antenna (RF chain)	2 antennas (RF chains)		
	802.11b/g	19 dBm @ 6M 15 dBm @ 54M			
Radio card output Tx	802.11a	18 dBm @ 6M 15 dBm @ 54M			
Tolerance ± 2dB Subtract 2 dBm to get the value available at the antenna connector itself	802.11gn HT20	20.5 dBm @ 7.2 Mbps (MCS 0) 18 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)			
	802.11gn HT40	20.5 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) 18 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)	Add 3 dBm to the values given for 1 RF chain		
	802.11an HT20	18 dBm @ 7.2 Mbps (MCS 0) 15 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)			
	802.11an HT40	18 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) 15 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)			
	802.11b	Non disponible			
Rx sensitivity (radio card input) Tolerance ± 2dB	802.11b/g	-94 dBm @6M -80 dBm @54M			
	802.11a	-96 dBm @6M -84 dBm @54M			
	802.11gn HT20	-92 dBm @ 7.2Mbps (MCS 0) -76 dBm @ 72.2 Mbps (MCS 7)			
Add 2 dBm to get the value available at the antenna connector	802.11gn HT40	-90 dBm @ 15 Mbps (MCS 0) -73 dBm @ 150 Mbps (MCS 7)			
	802.11an HT20	-96 dBm @ 7.2Mbps (I -75 dBm @ 72.2 Mbps	MCS 0) (MCS 7)		
	802.11an HT40	-91 dBm @ 15 Mbps (I -72 dBm @ 150 Mbps	MCS 0) (MCS 7)		

## **Regulatory compliance**

The device conforms to the following council directive and is appropriately CE marked:

N°	Titre
2014/53/EU	Radio Equipment Directive (RED) (See the EU DECLARATION OF CONFORMITY on our website)

Wi-Fi interface complied with:

Certification	RED/ FCC (FCC ID = Z9W-RMB)

## **OPTIONAL ACCESORIES**

REFERENCE	CONTENT
PWS12-UNI-PH3	<ul> <li>AC (110V/220V) to 12 VDC power adapter with cable terminated by 3 pin Phoenix terminal block</li> </ul>
WL-FIW-RD2	DIN rail fixing kit
All items can be ordered separately	

# BLANK PAGE